

EA701MC-1(デジタル温度計)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

- ・温度測定範囲…0～250℃
- ・分解能…1℃
- ・機能…温度設定(アラーム)、タイマー(99分59秒)
- ・電源…単4電池1個(テスト電池付属)
- ・プローブ突き刺し型
- ・マグネット付

◆準備

電池蓋を開けます。
電池の極性を確認して、本体へ電池をセットします。電池蓋を閉めます。



◆タイマーの使い方

- 1.スイッチをTIMER側にします。
- 2.ディスプレイにMIN、SECが表示されています。
分を設定するにはMINボタン、秒を設定するにはSECボタンを押して下さい。
- 3.タイマーのスタート、ストップは℃/F(S/S)ボタンを押します。
- 4.リセットするにはMINボタンとSECボタンを同時に押します。

※・タイマーの設定範囲は最大99分59秒です。

- ・タイマーは時間を設定しなくてもS/Sボタンを押すとカウントが始まります。
アラーム音は鳴らずにカウントが続き、最大までカウントするとまた0からカウントが始まります。
止めるにはMINボタン、SECボタンを同時に押して下さい。

◆温度計の使い方

- 1.スイッチをCOOK側にします。
- 2.プローブを本体差込口にセットします。(図1)
- 3.左端の℃/F(S/S)ボタンで希望する温度表示を決めます。
- 4.設定温度を決めます。設定温度はMINボタン、SECボタンで設定します。
(MINボタン: 温度を上げる、SECボタン: 温度を下げる)
- 5.測定物にプローブを突き差すと、ディスプレイの左側に温度が表示されます。
設定した温度に達すると“ビー”というアラーム音が鳴ります。

※プローブの耐熱温度は250℃です。



◆注意事項

- ① プローブは少なくとも10mm以上対象物に差込んでください。
- ② 長期間使用しない時は本体から電池を抜き取ってください。
- ③ 当製品をオーブンや電子レンジの中に入れないでください。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。